



1. VELUX Montagehölzer als Auflager für das Fenster.
2. Nach Montage des Dämm- und Anschlussrahmens und des Fensters, beiliegende Anschlussschürze anbringen.
3. Die Anschlussschürze unter die eingeschnittene Wasserführungsebene schieben.

4. Für den Wechsel ist ein Sicherheitsabstand von 10 cm laut Zeichnung einzuhalten.
5. Dampfsperrschürze umlaufend in der Fensternut nach VELUX Einbauanleitung befestigen.
6. Dampfsperre und VELUX Dampfsperrschürze umlaufend fachgerecht mit Klebeband verbinden.

7. VELUX Abdeckleiste
8. Zugelassener Dachneigungsbereich für die dargestellte Einbausituation: 15° - 90°.

Dies sind unverbindliche Einbauvorschläge, VELUX erbringt in diesem Zusammenhang keine Planungsleistungen und übernimmt hierfür keine Gewährleistung.

Fenstertyp	VELUX GGL, ENERGIE HITZESCHUTZ in Kombination nebeneinander als Lichtlösung DUO			
Anschlussprodukte	Traghölzer und Abdeckleiste, BDX Dämm- und Anschluss-Set mit Anschlussschürze und BBX Dampfsperrschürze			
Eindeckrahmen	Kombi-Eindeckrahmen EKS "Schiefer Stehfalz" für flache Dacheindeckungen bis 1,6 cm (2 x 0,8 cm) Höhe			
Innenverkleidung	bauseitig			
Dachkonstruktion	45° Sparren- oder Pfettendach, Aufsparrendämmung mit Unterdach und Schalungsbahn, innen mit Dampfsperre, Schalung und Innenverkleidung			
Dacheindeckung	Schiefer			
Format DIN A3	M 1:10/1:5	22.02.2021	Blatt 1 von 1	Detail Nr. 207